RX230_100_CPUボードサンプルプログラムの使い方 2023.06.08

■事前準備

●windows10以上が動くパソコン

●E2エミュレーターite

●ルネサスエレクトロニクス社のCS+ for CCのダウンロード、インスツール

●RX230_100_SO1602_E2 | i t e では有機ELモジュール SO1602AWWB (秋月電子通商さん扱い)とLケーブル

●RX230_100_AQM1602_E2 | i t e では液晶表示板AQM1602(秋月電子通商 さん扱い)とLケーブル

等が必要です。

■動作の方法

1. ダウンロードしたファイルを解凍し、workspaceに移します。

> OneDrive - Personal > ドキュメント > WorkSpace > RX230_100_sample >		✓ ひ	
状態	更新日時	種類	
0	2023/06/07 17:35	ファイル フォルダー	
0	2020/12/25 13:33	ファイル フォルダー	
0	2020/12/25 13:34	ファイル フォルダー	
0	2023/06/08 10:03	ファイル フォルダー	
-	20_100_sample > 状態 〇 〇 〇	20_100_sample > マ ひ 次態 更新日時 ② 2023/06/07 17:35 ○ 2020/12/25 13:33 ③ 2020/12/25 13:34 ③ 2023/06/08 10:03	

プログラムは上から

RX230_100_AQM1602_E2|ite:AN000(P40)の0-3.3Vのアナログ 電圧をA/Dコンバータでデジタル変換し、液晶板AQM1602に0-3.3Vを表示させます。

RX230_100_sample_xxxx: I/Oポートの半田付け検査用全ポートON, OFF繰り返し、未半田、他ポートとの接触を確認できるプログラムです。E1用とE2lite用があります。

RX230_100_SO1602AW_E2|ite:AN000(P40)の0-3.3Vのアナロ グ電圧をA/Dコンバータでデジタル変換し、有機EL表示器 SO1602に0-3.3Vを表示させ ます。 プログラムを実行させる前にE2liteのケーブルをCPUボードのCN1に挿入します。全てのプロ グラムはE2liteから供給される3. 3Vの電源で動くので、外部に用意する必要はありません。



■RX230_100_sample_xxxxの動作

単純に出力設定できるポートを全て出力にし、ON/OFFを繰り返しているプログラムです。 E2liteの方を選び、ファイルをクリック。



プログラムダウンロード



正常にダウンロード出来るとプログラムの左にアドレスが表示されます。 プログラムは r __ c g __ m a i n. cの中に書かれています。

プログラムをスタートします。



基板上のLED D1が点滅します。オシロスコープなどがあれば、他のポートもON/OFFを繰り返 しているのが観測できます。

■RX230_100_AQM1602_E2lite の動作



CN4の40番、P40/AN000にボリウムを付けて、0-3.3Vまで変化させると、液晶AQM 1602に0-3.3Vと表示されるソフトです。AQM1602との接続は以下のように配線して下さ い。弊社から圧着済みのLケーブルも出ております。http://beriver.co.jp/USB-CV.html#Lcable ※1 写真のCPUボードは本体にCN4,5,6コネクタを追加したものです。



プルアップはAQM1602側の10KΩ

■実行

🕼 ファイルを開く 新しいフォルダー 整理▼ Sheet 名前 状態 .settings \odot 合 OneDrive - Personal 0 cg_src eheLeeeeeg DefaultBuild \odot 🔮 ドキュメント SmartManual Docs 0 📰 ピクチャ IN RX230_100_AQM1602.mtpj \odot PC 種類: MTPJ ファイル 🧊 3D オブジェクト サイズ: 9.14 MB 更新日時: 2023/06/07 16:28 ↓ ダウンロード 可用性の状態:このデバイスで使用可能 ニ デスクトップ プログラムダウンロード 6 S. h 🖻 🕞 🖓 👘 🕫 🖓 👘 🕅 デバッグ・ツールヘプログラムをダウンロードします。



CS+ のファイルを開く→RX230_100_AQM1602.mtpj をクリック

上手く動作すると、AQM1602に電圧値が表示されます。ボリウムが無くても、液晶になんらかの電 圧(P40/AN000の電位)は表示されます。



ウオッチ窓ではA/Dのデータ、液晶表示するためのAscii文字列を見ています。

図 @ Ž 1 X 表記(N)* 1 00		
ウォッチ式	値 型情報(バイト数)	アドレス メモ
💊 ad0	3125 (0x0c35) uint16_t(2)	0×0000006e
🖃 😜 ad_buf f	"AD0= 2.52V" uint8_t 20	0×00000008
[0]	'A' (0x41) uint8_t(1)	0×00000008
😜 [1]	'D' (0x44) uint8_t(1)	0×00000009
😜 [2]	'0' (0x30) uint8_t(1)	0×0000000a
😜 [3]	'=' (0x3d) uint8_t(1)	0×0000000b
😜 [4]	' ' (0x20) uint8_t(1)	0×0000000c
😜 [5]	'2' (0x32) uint8_t(1)	0×0000000d
[6]	'.' (0x2e) uint8_t(1)	0×0000000e
😜 [7]	'5' (0x35) uint8_t(1)	0×0000000f
[8]	'2' (0x82) uint8_t(1)	0×00000010
😜 [9]	'Y' (0x56) uint8_t(1)	0×00000011
😜 [10]	'' (0x00) uint8_t(1)	0×00000012
😜 [11]	'' (0x00) uint8 t(1)	0×00000013
[12]	'' (0x00) uint8 t(1)	0×00000014
[13]	'' (0x00) uint8_t(1)	0×00000015
[14]	'' (0x00) uint8_t(1)	0×00000016
(15)	'' (0x00) uint8_t(1)	0×00000017
😜 [16]	'' (0x00) uint8_t(1)	0×00000018
[17]	'' (0x00) uint8 t(1)	0×00000019
[18]	'' (0x00) uint8 t(1)	0×0000001a
[19]	"' (0x00) uint8 t(1)	0×0000001b

RX230_100_SO1602_E2 | i t eは有機EL表示器をCN3に付けて実行してください。 ライブラリが違うだけで、動作は同じです。



https://www.youtube.com/shorts/T4IeBzGMqik

有限会社ビーリバーエレクトロニクス

Mail:<u>info@beriver.co.jp</u> 〒350-1213 埼玉県日高市高萩1141-1